

Daisy Compact S-ის შეცდომები და მათი განმარტებები

№	თქმის ეკრანზე	განმარტებითი თქმის	კომენტარი
1	სავსე მენსიერება	სავსე მენსიერება, საჭიროებს მენსიერების ბარათის შეცვლას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
7	ოპერაცია აკრძალულია	ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელია შემდეგი კომბინაციით: ღილაკი C და შემდეგ ღილაკი TL	
14	არასწორი სიმბოლო/ არასწორი ღილაკი	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
66	შეცდომა 66	მცდარი პაროლია შეყვანილი	შეიყვანეთ სწორი პაროლი
71	* ფშ შესაცვლელია	მენსიერების დაზიანება	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
81	დღის ანგარიშის გადავსება	დღის ფინანსური ანგარიში გადავსებულია	დააჭირეთ ღილაკს C და ამოიღეთ დღის ფინანსური ანგარიში გადატვირთვით
82	24სთ გადავსება	24 საათზე მეტია გასული ფინანსური ანგარიშის ამოღებიდან	დააჭირეთ ღილაკს C და ამოიღეთ Z ანგარიში
107	* სიმ ბარათი დაბლოკილია	დაზიანებულია ბარათი, საჭიროებს შეცვლას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს

შენიშვნები

* მუშაობის გაგრძელება შეუძლებელია. გთხოვთ დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეთ მომსახურების მომწოდებელს.