

Daisy Expert SX-ის შეცდომების განმარტება

ტექსტი იკრანზე	განმარტება	კომენტარი
OVERFLOW 24 / Error 82	აპარატიდან ამოსაბეჭდია Z REPORT.	
FM block / Error 71/wrong EJT / EJT	მეხსიერების დაზიანება, საჭიროებს ტექნიკურ მხარდაჭერას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
Full Memory / Error 30 / სავსე მეხსიერება	სავსე მეხსიერება, საჭიროებს მეხსიერების ბარათის შეცვლას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
ZERO AMOUNT	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
BEGIN PAYMENT/ INCORRECT KEY	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
OPER.FORBIDDEN	ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელია შემდეგი კომბინაციით: ღილაკი C და შემდეგ ღილაკი TL	
Low Li Bat	დაზიანებულია ბაქარა, რომელიც დროს და თარიღს აკონტროლებს.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
WRONG SYMBOL/WRONG PASSWORD	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
MANY SYMBOLS	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
INCORRECT VALUE	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
Error 109/ Error 117/ SEND GRA SERVER/ COMMUN.ERR.GRA	ქსელთან კავშირის უარყოფა, შესაძლოა იყოს გატორთული სააბონენტო გადაუხდელობის გამო.	
WRONG OPERATION	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
ERROR SCALES	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
Error 77 / GRA REJECT/ Incorrect Date	აპარატზე საჭიროა დროისა და თარიღის გასწორება.	
FM NOT EXIST	მეხსიერების დაზიანება	დაუკავშირდით ტექნიკოსს

SUBSTITUTION FM	მეხსიერების დაზიანება	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
NEED DAILY REP.	შეყვანილია არასწორი მონაცემი. საჭიროებს აპარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
DIFFERENT SAM	ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელია შემდეგი კომბინაციით: ლილაკი C და შემდეგ ლილაკი TL.	
SAM NOT EXIST	დაზიანებულია ბარათი, საჭიროებს შეცვლას.	
SIM CARD LOCKED	დაზიანებულია ბარათი, საჭიროებს შეცვლას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
NEW SIM CARD	დაზიანებულია ბარათი, საჭიროებს შეცვლას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
FULL EJT	დაზიანებულია ფისკალური მეხსიერება, საჭიროებს ტექნიკურ მხარდაჭერას.	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
No Paper	ნიშნავს, რომ აპარატში დამთავრდა ქაღალდი	დაუკავშირდით ტექნიკოსს