

Daisy Perfect S-ის შეცდომების განმარტება

№	ტექსტი ეკრანზე	განმარტებითი ტექსტი	კომენტარი
1	სავსე მემსიერება	სავსე მემსიერება, საჭიროებს მემსიერების ბარათის შეცვლას.	საჭიროებს ტექნიკოსის დახმარებას
7	ოკერაცია აკრძალულია	ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელია შემდეგი კომბინაციით: ღილაკი C და შემდეგ ღილაკი TL	
11	გედმეტი წერტილებია		
14	არასწორი სიმბოლო	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აკარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
20	არასწორი ღილაკი	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აკარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
24	მცდარი ოკერაცია	ღილაკები აკრეფილია არასწორი კომბინაციით, საჭიროებს აკარატის გამორთვა/ჩართვას და თავიდან გადასვლას სამუშაო რეჟიმზე.	
66	შეცდომა 66	მცდარი კაროლია შეყვანილი	შეიყვანეთ სწორი კაროლი
70	** ფმ არ არსებობს	მემსიერების დაზიანება	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
71	** შეცვლილია ფმ	მემსიერების დაზიანება	დაუკავშირდით ტექნიკოსს
82	გადავსება 24სთ	აკარატიდან ამოსაბეჭდია Z REPORT.	
107	** სიმ ბარათი დაბლოკილია	დაზიანებულია ბარათი, საჭიროებს შეცვლას.	საჭიროებს ტექნიკოსის დახმარებას
110 *	* ახალი სიმ ბარათი	დაზიანებულია ბარათი, საჭიროებს შეცვლას.	საჭიროებს ტექნიკოსის დახმარებას

შენიშვნები

- * ეხება მხოლოდ კომპიუტერის რეჟიმს. შეცდომა ეგზავნება პროგრამას და არ გამოჩნდება ფისკალურ მონეტორინგებაზე
- ** მუშაობის გაგრძელება შეუძლებელია. გთხოვთ დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეთ მომსახურების მომწოდებელს